

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛЕШНИЦ «ВАРДЕК»


При эксплуатации столешниц, покрытых бумажно-слоистым пластиком, вне зависимости от конструктивных особенностей: постформинг – U завал, с кромкооблицовкой – Г угол, необходимо руководствоваться общими правилами по монтажу и уходу с учетом эксплуатационных характеристик покрытий.

ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА


Столешницы следует эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с уровнем влажности воздуха от 30% до 60% и температурой от +10°C до +40°C. Не рекомендуется использовать столешницы в неотапливаемых помещениях. В местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, сауна и т.п.), резкие перепады влажности и температуры могут повлиять на эксплуатационные характеристики и привести к порче изделия.

МОНТАЖ

При установке варочной панели/мойки необходимо учитывать размеры столешницы и габариты встраиваемых изделий. Расстояние от варочной панели/мойки до стенок соседнего кухонного шкафа, стены, вытяжки и других элементов кухонного гарнитура должно быть не менее минимально допустимых расстояний, указанных в инструкции изготовителя. Монтаж встраиваемой техники, подключение к источникам водоснабжения и электросети должны проводить только квалифицированные специалисты, обладающие соответствующими компетенциями.


 Ответственность за повреждения, причиной которых послужил неправильный монтаж, несет производитель монтажных работ;

Во избежание разбухания ДСП (материала основания) от попадания воды, поверхность вырезов, спилов, отверстий, мест примыкания плинтусов, торцевых и соединительных планок должны быть тщательно обработаны влагостойким силиконовым герметиком;

 Ответственность за разбухание столешницы, причиной которой послужила некачественная герметизация, неправильно подобранный герметик, несет производитель монтажных работ.


При раскрое столешницы на части, приобретении столешницы без кромкования торцов,


необходимо надежно защитить кромки деталей от попадания влаги. Приклеивание кромочного материала с нанесенным на него клеем, торцевые, Т-образные или соединительные алюминиевые планки и изолирующий силикон – необходимая мера от разбухания материала основания.


 Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, в случае игнорирования требований по защите торцов.

С особым вниманием необходимо проводить работы с еврозапилем - специальным способом, обеспечивающим качественную стыковку двух поверхностей. Чтобы стык был аккуратным и бесшовным, по одному уровню и без искривлений, применяются технологические приемы в следующей последовательности:

- Шлифовальной бумагой с зерном P120 и выше аккуратно, не затрагивая пластик, удалить образовавшиеся опилки со срезов, полученных в результате фрезерования;
- Положить детали столешницы на выставленные по горизонтали нижние модули. Модули, выставленные на разных уровнях, с перекосом, могут повлиять на качество соединения и разгерметизацию стыка во время эксплуатации.
- При помощи шпателя, ровным слоем, нанести герметик на всю площадь стыкуемых кромок столешниц;
- Сдвинуть детали столешницы к друг другу без перекоса, установить фасонные шпонки, фурнитуру и слегка стянуть при помощи ключа;
- Переместить столешницу на штатное место и стянуть детали столешницы окончательно. При затягивании следить, чтобы излишки герметика выступили с обеих сторон столешницы;
- Удалить выступивший герметик.

 Правильно выбранный герметик – это гарантия качественного соединения.

 Время после нанесения герметика и окончательного стягивания деталей столешницы должно быть минимальным. В противном случае, тонкая пленка на поверхности герметика, которая образуется в процессе полимеризации не позволит добиться нитевидного шва.

 Ответственность за разбухание столешницы по шву еврозапила, как следствие игнорирования

требований инструкции по монтажу, несет производитель монтажных работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА

В местах непосредственного прилегания столешницы к мойке, духовому шкафу, стиральной или посудомоечной машины, необходимо дополнительно обработать тыльную сторону столешницы герметизирующими материалами с применением алюминиевой ленты. Это защитит столешницу от воздействия влаги, пара и высокой температуры;

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Для поддержания внешнего вида столешницы следует придерживаться следующих правил:

- Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы. Пользуйтесь разделочными досками, это предотвратит появление царапин и вмятин;
- Не допускается подвергать поверхность столешницы термическому воздействию. Горячие предметы (кастрюли, противни, формы для выпечки прямо из духовки или плиты и т.п.) могут испортить поверхность пластика. Используйте теплоизолирующие подставки;
- Не допускается оставлять на поверхности столешницы замороженные продукты на длительное время. Из-за большого перепада температуры может произойти отслоение пластика. Используйте теплоизолирующие подставки;
- Избегайте попадания жидкостей на края столешницы, еврозапила и в места стыков столешницы с другими элементами мебели: плинтусом, планками, варочной панелью, мойкой и т.д. Не кладите на стыки мокрые губки и тряпки. Попадающая на столешницу вода или другая жидкость, должна быть сразу же вытерта насухо. Этим вы снизите риск проникновения влаги в материал основания и его разбухания;



Солевые и уксусные растворы могут разрушить силиконовый слой;

- Не используйте моющие средства содержащие абразивы, металлические щетки и абразивные губки. Это может привести к появлению потертостей и царапин;
- Не используйте кислотосодержащие и щелочные растворы, средства с содержанием хлора, ацетон и бензин, другие агрессивные жидкости. Использование этих средства может

привести к разрушению наружного слоя пластика и появлению пятен;

- Чистите столешницы и их кромки мягкими, не царапающими (неабразивными) средствами. Обычного, применяемого в быту, моющего средства или мыльного раствора воды будет вполне достаточно;
- Глянцевые декоры пластика требуют более тщательного ухода. Для того чтобы не нарушить равномерный блеск поверхности, удаляйте загрязнения мягкой влажной тканью с добавлением моющего средства незамедлительно;



Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций является основанием утраты права на гарантию;

ГАРАНТИЯ

Уважаемый Покупатель, кухонная столешница будет радовать Вас красотой на долгие годы, если Вы выполните рекомендации по монтажу и будете руководствоваться вышеперечисленными правилами по уходу.



К рекламации не принимаются:

- Механические и бытовые повреждения, полученные в ходе эксплуатации;
- Разбухание краев, стыков и вырезов в случае некачественно проведенных работ по монтажу;
- Разбухание краев, стыков и вырезов в случае плохой герметизации;
- Разбухание краев, стыков и вырезов в случае нарушений условий эксплуатации;
- Разбухание нижней части столешницы в местах ее примыкания к мойке, духовому шкафу, стиральной или посудомоечной машины в случае отсутствия дополнительной герметизации и защиты;
- Трещины пластика на углах вырезов/выпилов, что явилось следствием использования неправильного/некачественного ручного и режущего инструмента.

По вопросам гарантии и рекламаций обращайтесь в нашу сервисную службу.

Телефон для связи: +7 (812) 309 47 98 доб. 64

E-mail: garant@vardek.ru